


トヨストース

型 LR-68

石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油ストーブ



取扱説明書

このたびは本品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

- ■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用 してください。
 - この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。
- ■同梱のアフターサービス登録カードは必ずご投函ください。





もくじー

安全のために必ずお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1~4
使用する場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····5~7
操作部・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····6~7
お使いになる前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 8~13
製品と同梱品を取り出します	8
灯油について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~9
[給油のしかた]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.10~11
点火前の準備	.12~13
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.14~20
点火(通常運転) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
炎の状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
室温の調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.15~16
灯油セーブ運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
タイマー運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·17~18
消火のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
消火後再点火するときの注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
消し忘れ消火装置の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
クリーニング燃焼表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
換気注意表示の見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
チャイルドロックの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
安全装置·····	21
点検・手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.22~24
故障・異常の見分けかたと処置のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·25~26
異常のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
故障かなと思ったときに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
部品交換のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
保管のしかた(長期間使用しない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
廃棄するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29

安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、 必ずお守りいただくことを説明しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

↑危険(DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。









この絵表示は、「禁止」されている内容です。



この絵表示は、「注意」していただく内容です。







この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。

●説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠危険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。少量の混入でも、火災の原因になります。





⚠警告(WARNING)

★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの前面や温風のあたるところに放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。





★換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全 燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

● 使用中は必ず 1 時間に 1 ~ 2 回(1 ~ 2 分)換気して、新鮮な空気を補給してください。(窓の凍結、地下室など)換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。





★温風吹出口(ルーバー)をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口(ルーバー)や燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。





★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 落下した衣類に火がつき、火災の原因になります。





★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火し、火が消えていることを確認してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。





⚠警告(WARNING)

★可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)、スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。





⚠注意(CAUTION)

★カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。 毛布やふとんなどを近くに置かないでください。 火災が発生するおそれがあります。





★給油時消火

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、火の気のないと ころでおこなってください。 火災のおそれがあります。





★居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。 火災のおそれがあります。



★油漏れ確認

給油口口金は確実に締めてください。

給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金が外れて、火災のおそれがあります。

•油が漏れる状態で使用しないでください。火災のおそれがあります。





★異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。 運転スイッチを押して「切」にしてください。

異常燃焼のおそれがあります。

・ 万一ストーブから火が出たり、床などに火がついたときは、あわてずに消火器で消火してください。





★ほこりの除去

燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口は、週1回以 上必ず掃除してください。

ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口がつまると、異常燃焼のおそれがあります。







指示

★温風に直接あたらない・ふく射熱に長時間あたらない

温風に直接長時間あたったり、ストーブの前に長時間い続けないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

温風を直接吸い込まないでください。気分が悪くなることがあります。





★移動・運搬するときの注意

ストーブはひきずらないでください。床面、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の塗料がはがれて、さびの原因になるおそれがあります。ストーブを移動する時は、必ず消火し、油タンクを抜いて傾けないように静かに移動してください。油が漏れたり、火災になるおそれがあります。修理・引越しなどストーブを運搬される時は、必ず油タンク、油受けざ

らの灯油を抜いてください。灯油がこぼれ周囲を汚すおそれがあります。



注意(CAUTION)

★高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、温風吹出口(ルーバー)やガードに手など ふれないでください。 やけどのおそれがあります。





★指や異物を入れない

燃焼部(炎筒)の上やガードの中に指や異物をのせたり入れないでくだ さい。





けがや火災のおそれがあります。

★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 ストーブは絶対に改造して使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。



★保管時にしていただくこと

長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜き電源プ ラグをコンセントから抜いてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 抜き取れなかった灯油が漏れたり、火災のおそれがあります。



★電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、物をのせたり 加工しないでください。

また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



★長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因となります。



電源プラグを抜く

★電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 (また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。) \火災の原因になります。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。



★電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び金属物)を除去してください。 (ほこりや異物がたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になり



指示

★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体のご不自由な方がお使いになる場合は、やけどや、 部屋の換気などについて、周囲の人が充分に注意してください。



指示

★腰をかけたり物をのせない

ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。

ストーブの故障や、やけどのおそれがあります。

ストーブの上に花びんや、水を入れたものなどを置かないでください。 求がかかると満電や故障のおそれがあります。



注意(CAUTION)

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取ってくださ い。(24ページ参照)

指示

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故が発生するおそれがあります。

★次の場所では使用しない
 火災や予想できない事故や故障の原因になります。



(水平でない場所、不安定な場所)

- 傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しない でください。
 - 対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- しっかりしたじょうぶな床面で使用してください。
- 不安定な台上で使用しないでください。 転落するお それがあり危険です。

(暖炉などストーブが囲われる場所)

●暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使い方を しないでください。火災の原因になります。

(ほこりや湿気の多い場所)

燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口 が目づまり状態になり、異常燃焼や異常過熱を起こし、 事故になる危険性があります。

(理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所)

- 理・美容院、メッキ、塗装工場、電子部品組立工場、繊維 関係工場などでは使用しないでください。 器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属、鏡、ガ ラスなどを傷める原因となります。
- 石油ファンヒーターで暖房する部屋ではシリコーンを 配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント(枝 毛用)は点火ミスや、途中消火など故障の原因になり ますので使用しないでください。

(風のあたる場所、部屋の出入口(屋外))

- 風のあたるところでは使用しない 使用禁止 でください。炎が出て危険です。 掃除機の排気にも注意してください。
- 部屋の出入口など人 の通るところ、人がぶ つかったりつまずく場 所で使用すると、転倒 して事故や火災が起 きるおそれがあります。



不安定な物をのせた棚などの下

落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、温度の高い場所)

- 異常燃焼を起こすおそれがあります。
- 油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれ。 があります。

可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所)

爆発や火災の原因になります。

温室・飼育室など人のいない場所

予測できない事故が発生するおそれがあり ます。

(高地(1300m以上の場所)


- 酸素濃度が薄いので不完全燃焼します。
- 800~1300mでは調整が必要ですので販売店までお問い合わせください。





★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す

- ストーブ上方の棚などとの距離は必ず1m以上あけてください。
- 上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- 特に、カーテンなどがストーブにふれないようにしてください。
- 家具などからは充分な距離をとってください。 (熱で変形や変色、自然発火することがあります。)



お願い(NOTICE)

★シリコーン配合製品を使用しない


●ストーブ(石油ファンヒーター)で暖房する部屋では、シリコーン配合製品(ムース・クリーム・液 体スプレーなどの枝毛用へアートリートメント類、つや出し剤や、防水スプレーなど)を使用しな いでください。点火ミス・途中消火などの故障の原因になります。

★灯油の廃棄 ●灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。


使用する場所

★効果的に使用するために

- ●温風の循環を妨げるものがない場所に設置してください。
- ●外気に接する窓の下や壁面に設置すると効果的です。



各部のなまえ



★スペーサーはテープをはずして水平に倒してお使いください。

カーテンなどで燃焼空気取入口(給気フィルター)がふさがれるのを防ぎます。

操作部・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味



点灯

●油タンクが空になって消火する10分前に点灯と同時に「ピー | 音が 鳴り、給油の必要を予告します。


点滅(運転中)

●時間延長(給油延長)ボタンを押すと点滅し、給油延長(最大約40分 延長)運転中を表示します。

点滅(運転停止)

●油がなくなり自動消火しました。(5秒間「ピー」音が鳴ります)

11ページ参照



運転スイッチ

- ●一度押すと 「入 」
- ●もう一度押すと「切 ▲ 」になります。

点滅……予熱中点灯……運転中

消灯……消火

14、17、18、19、20ページ参照

温度·時計表示

デジタル表示部の表示内容を示します。

温度/時刻合わせボタン

室温の設定、時刻の設定に使います。

●室温設定の場合

設定温度をお好みの温度にすることができます。

- ●時刻設定の場合

13、16、17ページ参照

	消臭点火・時間延長(給油延長)ボタン	
	●燃焼中に押したときから、再度3時間の燃焼継続が可能になります。	19ページ参照
運転スイッチ 「入	●タイマー燃焼から、通常運転に切り替えるときに押します。	18ページ参照
	●給油延長運転をするときに押します。	11ページ参照
運転スイッチ「切」	●消臭点火をするときに押します。 ●消臭点火を解除するときに押します。	14ページ参照

チャイルドロックボタン

設定・解除をする場合は3秒以上押します。

20ページ参照

タイマーボタン

タイマー運転をおこなうときに使います。

17、18ページ参照

をおこなうときに使し

灯油セーブボタン

灯油セーブ運転の設定・解除をおこないます。

16ページ参照

小部屋ボタン

小部屋運転の設定・解除をおこないます。

15ページ参照

換気ランプ

点滅(運転停止)…室内の空気が、酸素不足状態です。

- ●窓やドアを開けて充分に部屋の換気をしてく ださい。
- ●換気ランプにたよらず1時間に1~2回は必ず 部屋の換気をしてください。

消臭ランプ

- ●点灯…消臭点火に設定されています。
- ●点滅…消臭機能作動中。

14ページ参照

チャイルドランプ

点灯…チャイルドロック作動中 消灯…チャイルドロック解除

タイマーランプ

- 点灯●タイマー運転待機中
 - ●タイマー運転中の1時間
 - ●タイマー運転終了時(「1 H-」表示中)
- 点滅●タイマー時刻を設定中

灯油セーブランプ

点灯…灯油セーブ運転中

小部屋ランプ


点灯…小部屋運転モードに設定されています。

15ページ参照

お使いになる前の準備

製品と同梱品を取り出します

- ●包装箱からすべての梱包材を取り除き、製品に傷をつけないように取り出してください。 同時に取扱説明書と口金開閉具も取り出してください。
- ●詳しくは、包装箱上面に表示してある「包装の内容」を参照して ください。
- ●包装箱や梱包材は保管するときにご利用ください。



灯油について

- ●燃料は灯油(JIS 1号灯油)を必ず使用してください。
- ●変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。



★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に 使用しないでください。少量の混入でも、 火災の原因になります。





- ●変質灯油、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。
- ●助燃剤(添加物)は使用しないでください。 異常燃焼を起こすおそれがあります。

●灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。
- ●灯油容器内の灯油 が少ないと温度変 化により結露して 水がたまることが あります。




●灯油の容器は専用のきれいな容器を使用してください。また灯油容器は必ずJIS認定品で色つきの灯油専用容器を使用してください。

灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます (火の気のない所でおこなってください)

〇灯油	
EUD	
3	
(1)	
海りた++マナ	_





ガソリン

すぐ乾いてしまいます。

良い保管	悪い保管
直射日光、雨水が当た らず、火気のない冷暗 所へ保管	直射日光、雨水の当た るベランダなど、室外 の保管
	禁止

変質灯油とは

- ●古い灯油。(2年以上越した 灯油)
- ●長期間、日光の当たる場所や 温度の高い場所に保管した灯 油。
- ●容器のふたが開けてあったり、 乳白色の容器で保管した灯油 は変質しやすい。 変質のひどいものは黄色味を おびたり、すっぱいにおいが します。







不純灯油とは

- ●灯油以外の油(ガソリン、 シンナー、天ぷら油、機 械油、重油など)がほん の少しでも混入した灯油。
- 水やごみが混入した灯油。





変質灯油の見分けかた

水と同じ無色透明なら正常。



少しでも色がついていたら 使用しない。





コップに水を入れ、次に灯油を入れて 背後に白い紙をあてます。

> ●変質灯油の見分けかたはたい へん難しいので、メーカーの はっきりしない灯油は使用し ないでください。

●変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●変質灯油や不純灯油を使用しますと、バーナーに多量のタールがたまり、点火しなくなったり、燃焼が悪くなったり、激しいにおいがしたりします。
- ●水の混入した灯油を使用しますと、炎が 小さくなり火が消えてしまいます。又、 油タンクに灯油が残っているのに、「給油 ランプ | が「点灯 | することがあります。

●万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

1 油タンク、油受け、油受けざら内の悪い 灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2 ~3回洗ってからご使用ください。 (24ページ参照)



2 悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、販売店までお問い合わせください。

お願い

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた

注意

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから火の気のない ところでおこなってください。 火災のおそれがあります。



1 油タンクを取り出す。

2 給油口口金を左「<○」へ回して取りはずす。

●給油口口金を取りはずす前に、先端の弁部を 押すと、給油口口金が開けやすくなります。

附属品の「口金開閉具」を使用しますと、灯油 で手を汚さないで給油口口金の開閉ができます。

3 給油する。

市販の給油ポンプの先端を止まるまで軽く差し込んで、油量計を見ながら給油してください。 (ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)

●灯油は油量計の上部(右図 **給油位置 →**)まで 給油してください。

入れ過ぎますと、あふれ出ることがあります ので充分注意して給油してください。

お願い・

- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」の弁が、給油口近くまで上がっているときは、弁を下へ押し下げてください。
- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」は、給油口口金が外れたときに、油漏れを防ぐ装置ですので、取り外さないでください。

4 給油口口金を締める。

給油□□金を右「◯」に回して確実に締めてく ださい。

●こぼれた灯油はよく拭き取ってください。




★給油口口金は、斜めに締めたり、締めつけが 不完全ですと、油漏れによる火災の原因にな ります。また、違った給油口口金を取り付け ますと油が出なくなります。







(本機の給油口口金)









5 油漏れのないことを確認する。

口金開閉具を取りはずし、給油口口金を下にして油漏れのないことを確認してから、 ストーブに正しく静かにセットします。

★油が漏れる状態で使用しないでください。 火災のおそれがあります。



給油の目安(給油延長運転)

油タンクの灯油が空になっても、油受けざらの灯油を燃焼させて、最大約40分の延長燃焼ができます。

1 油タンクの灯油が少なくなると、「給油ランプ」が 「点灯」し、「ピー」音が連続して鳴り、「デジタル表 示部」に残り燃焼時間(分) 「 10」を表示します。

- ●運転スイッチを押して消火してから、給油してください。
- ★給油しませんと、2分ごとに「ピー」音が鳴ります。約10分後に「給油ランプ」が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示が「----」となり自動消火します。

2 給油延長運転をするとき

油タンクの灯油が少なくなり「**給油ランプ**」が「点灯」したら、「時間延長(給油延長)ボタン」を押しますと、給油延長運転をして最大約40分間の燃焼継続をします。

「給油ランプ」が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示(分)が変わります。

残り燃焼時間が10分以下になると、2分ごとに「ピー」音が鳴ります。

- ●約40分以内に、運転スイッチを押して消火してから給油してください。
- ★給油しませんと、約40分後に、「給油ランプ」が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示が「----」となり自動消火します。
- ●「時間延長(給油延長)ボタン」を押すと、時間延長(燃焼)も同時にセットされます。

(19ページ 消し忘れ消火装置の使いかた 参照)

●給油延長運転中は、室温に関係なく最小燃焼(「微弱」または「ミニ」)運転をします。

注意

★ストーブを持ち運ぶときは必ず消火をし、 本体温度が充分下がってから、電源プラ グをコンセントから抜いて、油タンクを 取り出して、ストーブを傾けないよう静 かに運んでください。灯油がこぼれて火 災になるおそれがあります。






点火前の準備


1 水平の確認をする。

- ●ストーブは振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 ストーブが、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。
- ●ストーブを傾いた状態で使用しますと、対震自動消火装置が誤作動することがあります。また、転倒しやすく、異常燃焼の原因になります。

2 電源プラグを電気のコンセント(家庭用AC100V)に確実に差し込む。

- ●「ピー」音がします。
- ●「デジタル表示部」に「 - - 」が「点灯」します。(消臭ランプも「点灯」します。)







−お願い−


- ★電源プラグを、絶対に、200ボルトのコンセントに差し 込まないでください。感電・火災・故障の原因になりま す。
- ★コンセントがゆるんでいたり、差し込みが不充分ですと、 電源プラグが過熱し、熱変形することがあります。この ようなときは、必ずお買い上げの販売店に修理を依頼し てください。


お部屋のコンセントも必ず修理してください。

- ★電源コードに傷を付けたり、束ねたり、折ったり、重い物をのせたり、加工しないでください。感電や火災の原因になります。
- ★他の電気器具と同時に使用するときは、ご家庭の安全器 (ブレーカー)の容量をこえないようにしてください。












- 3 現在時刻を設定します。
- 例 現在時刻が午後7時10分の場合
- 温度 時記 19:10 設定温度 室内温度
- ② デジタル表示を見ながら ② のボタンを押して 19 に合わせる。
- ③ デジタル表示を見ながら ② のボタンを押して *以* に合わせる。
 - ②・② のボタンは、一度押すごとに 1 時間または 1 分間ずつ進みます。 押し続けますと連続的に進みます。
 - ●時刻合わせをする場合は、「時計」表示が「点滅」している間(10秒間)に ののどちらかのボタンを押してください。 時刻合わせができなかった場合は、もう一度 または のボタンを押してやり直してください。
- ④ 「時計」表示が、「点滅」から「点灯」に変わり、設定が 完了します。

お願い-

- ★ストーブの時刻表示が狂ったり、タイマー点火時刻が狂ったりする場合は、電源プラグを一度抜いて、もう一度差し込み直して、時刻を設定してみてください。それでも直らないときはお買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ★ストーブに初めて通電したときや、停電後や、電源プラグを抜いて再通電した場合、デジタル表示は右図のように表示され、「時計」表示が「点灯」しますので、現在の時刻を設定してください。(但し、電源プラグを抜いても、時計・温度記憶機能で約30分間は、現在時刻を記憶しています。)





●時計表示中に、5分間経過しますと、省電力機能が働いて、デジタル表示部が「消灯」して、電力の消費をおさえます。(※チャイルドロック設定になっている時はチャイルドランプは「点灯」したままになります。) 時計表示を確認したい場合は、操作部の運転スイッチ以外のどれかのボタンを押すと表示します。運転スイッチを押すと点火動作に入ります。 (運転中及びタイマー待機中この機能は働きません。)



点火(通常運転)

※最初の設定は、消臭点火モードに設定してありますので、最初から「消臭ランプ」が「点灯」します。

「消臭点火」は、点火までの時間を約210秒にして、予熱を充分におこない、 点火時のにおいを少なくする点火方法です。

- ① 「運転スイッチ」を押して「入」にする。
 - ●[ピー]音がして「運転スイッチ」が「点滅」します。
 - ●「温度」表示が「点灯」し、デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。

油タンクに灯油があるのに「給油ランプ」が「点灯」又は「点滅」している場合は、油受けを取り出し、ごみや水を捨て灯油で洗浄してください。 (24ページ参照)

② 約210秒後に自動的に点火し、「運転スイッチ」が「点灯」に変わります。

★消臭点火解除方法

●「運転スイッチ」が「切」の時に「消臭点火ボタン」を押すと、「消臭ランプ」が 「消灯」して消臭点火モードが解除され、点火までの時間が約150秒と短くな ります。

室内温度が6℃以下の場合は、点火までの時間が、約210秒のままです。

-お願い-

- ★初めて運転するときや、製品を移動させたり、激しい振動が加えられた あとに運転するとき、白煙(灯油の蒸気)や臭気が出ることがあります。 これは、移動、振動によりバーナー(燃焼部)内に落ちた余分な油が蒸発す ることによるもので、一度点火し、余分な油がなくなれば白煙や臭気は なくなります。この様な場合は白煙、臭気がなくなるまでは(窓をあけ るなど、)換気をおこなってください。
- ★点火時にバーナー(燃焼部)内で、「ボッ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音がします。これは点火を確実にするためで異常ではありません。
- ★点火時には少しにおいがあります。
- ★燃焼中「チッチッチッ」と言うような音がすることがありますが、電磁ポンプの音です。また、燃焼中に「ジュッ、ジュッ」・「シャンシャン」などの音がする場合がありますが、これは灯油が蒸発する音です。異常ではありません。
- ■消し忘れによる、万一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消火をします。燃焼を継続する場合は消火する前に ② 「時間延長ボタン」を押してください。

詳しくは19ページを参照してください。

★ガラス炎筒に水をかけたり、衝撃を加えないでください。割れることがあります。ストーブを運転する前に、ガラス炎筒が割れていないか確認し、割れていれば、修理(交換)してください。



炎の状態

★ストーブを使用するときは、正常に燃焼しているか、ガラス炎筒内の炎の状態を必ず確認してください。



			確認
	(ここに表示し	た状態は「強燃焼」の状	犬態です)
炎	正常	異	常使用禁止
の			
図			
状	青炎燃焼で炎の先端に多少 黄炎がはいる。ヒートエレメントがほぼ均一 に赤熱し、炎の伸びや、燃焼 音が小さい。	ヒートエレメントの赤熱が悪く、燃焼音が大きい。	ヒートエレメントに達するほど炎が高く伸び、炎全体が黄色。ヒートエレメントが極端に赤く、 黄色味を帯びていて、ときどきエレメントの穴から炎が
態			飛び出す。 ●「ピー」と言うような異常音 がする。
原因		• 燃焼用空気が多すぎる。	燃焼用空気不足。燃焼リングの取り付け不良。クロスマットの浮き上り。
処置		●販売店にご相談ください。	燃焼空気取入口(給気フィルター)を掃除する。販売店にご相談ください。

室温の調節(運転中にしかできません)

- ●設定温度にコントロールするために、自動的に**「強」**(最大)・「中」・「弱」・「微弱」・「ミニ」(最小)運転をくり返します。
- ●設定温度は6℃~28℃、室温表示は0℃~32℃まで表示します。

★小部屋運転方法

●「運転スイッチ」が「入」の時に「小部屋ボタン」を押すと、「小部屋ランプ」が「点灯」して小部屋運転モードになります。 お部屋の広さに合わせて使用してください。小部屋運転中には「強」(最大)運転には、切り替わりません。

※小部屋運転時の目安

		通常運転	小小	邻屋運転モ-	-1"
木	造	約18畳	\rightarrow	約15畳	
コンクリー	-	約24畳	→	約20畳	

温度設定しない場合や停電や電源プラグを抜いた後に再運転する場合は、「♂」(20℃)が設定温度となります。 但し、時計・温度記憶機能で前回の設定温度を約30分間は記憶しています。



- ① 家または ② ボタンを一度押す。
 - ●「ピー」音がして「温度」表示が、「点滅」します。
- 2 温度を上げるとき。
 - ●デジタル表示を見ながら

 ○のボタンを押す。
- (3) 温度を下げるとき。
 - ●デジタル表示を見ながら♥のボタンを押す。

 - ●一度温度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、「消火」後再運転する場合、同一設定温度になります。

-お願い-

- ★室温が約18℃以下では「微弱」または「ミニ」燃焼しないことがあります。
- ★温度調節は温風空気取入口付近の温度を感知しておこないますので、ストーブの位置や部屋の大きさによって、必ずしも、「デジタル表示部」の室内温度表示と、室温とは一致しません。



灯油セーブ運転

灯油セーブ運転は設定温度よりも室温が約3℃上昇しますと**「消火」**して無駄な暖房を抑えます。 灯油セーブ運転を解除していない状態で運転したときに、室温が設定温度より3℃以上高い場合は、 運転ランプは**「点灯」**しますが運転はしません。

また、室温が設定温度まで下がりますと、自動的に再点火させます。

- (4)「灯油セーブボタン」を押します。(灯油セーブ運転の設定及び解除は運転中にしかおこなえません。)
 - ●「灯油セーブランプ」が「点灯」してセットされます。
 - ★解除する場合は再度「灯油セーブボタン」を押してください。

タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいとき)

- ★タイマー運転をする場合は、13ページ 3 現在時刻を設定します に従って、 時刻合わせをしてからでないと運転できません。
- ★タイマー点火時刻を設定しないと、デジタル表示部に「Er or」が表示されます。

■タイマー点火時刻は、5分おきにしか設定できません。

このストーブのタイマー運転は、ファジーコントロールでお部屋の大きさとその時の室温により、自動的に点火時刻を決定し、設定の時刻には、お部屋を暖かくしておきます。

通常、タイマー運転設定時刻の0分から25分前に運転を開始します。

例 午前6時30分に設定したいとき



- (1) 「タイマーボタン」を押す。
 - ●このときデジタル表示部の表示が「 -- -- 」に変わり、 「タイマーランプ」が「点滅」します。
- ② デジタル表示を見ながら ② のボタンを押して & に合わせる。
- ③ デジタル表示を見ながら ② のボタンを押して 3/2 に合わせる。
 - ② · ② のボタンは、一度押すごとに 1 時間または 5 分間ずつ進みます。押し続けますと連続的に進みます。
 - ●時刻合わせをする場合は、デジタル表示部のタイマー時刻が**「点滅」**している間(約10秒間)に のどちらかのボタンを押してください。
 - ●設定できなかった場合は、もう一度「タイマーボタン」を押してやり直 してください。
- 4 デジタル表示部のタイマー時刻が「点滅」している間に、「運転スイッチ」を押して「入」にする。
 - ●約10秒ほど経過すると「タイマーランプ」が「点灯」し、デジタル表示は現在の時刻を表示してセットが完了します。



- ★タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば変更しない限り、「タイマーボタン」を押して デジタル表示部のタイマー時刻の「点滅」中(約10秒間)に、「運転スイッチ」を「入」にするだけで同一 時刻で設定が完了します。
- ★「運転スイッチ」を押して、「運転スイッチ」が「点滅」しているときに「タイマーボタン」を押すと「タイマーランプ」が「点滅」し、約10秒程度経過すると「タイマーランプ」が「点灯」し、セットが完了します。
- ★タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。

タイマー運転の解除のしかた

タイマー運転操作をした後、タイマー点火時刻前にタイマー運転の解除あるいは通常運転をおこないたい場合。

- 1「運転スイッチ」を押して「切」にする。→〔タイマー運転の解除〕
- 2「運転スイッチ」を再度押して「入」にする。→ (通常運転開始)

タイマー運転の注意事項

- ★タイマー運転をした場合点火後約1時間後に自動的に消火し、「タイマーランプ」が「点灯」し、デジタル表示部の「: *** ・ 」表示が「点灯」して、他のランプは全て「消灯」します。 連続運転するときは、タイマー運転の点火時より1時間以内に「時間延長ボタン」を押してください。
- ●これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼すると、空気不足で危険となるためで、手を触れない場合は、自動的に消火します。
- ●残り燃焼時間が10分になると**「デジタル表示部」**に*版. § ・・・!*と表示し、2分毎に「ピー」音でお知らせします。
- ★通常運転中に「タイマーボタン」を押すと、「消火」して「タイマー運転」の待機状態になり、タイマー 運転時刻に自動的に点火します。

(但し現在時刻を設定してからでないと、「タイマー運転」の待機状態になりません。)

- ★タイマー運転時刻の確認は、タイマー運転待機中または消火時に「タイマーボタン」を押すと、10秒間表示します。
- ★タイマー運転操作後に停電があったときや、ストーブを揺らして対震自動消火装置が作動したとき、 電源プラグを抜いたときは点火しません。
 - この場合は、再度13ページ **3 現在時刻を設定します** を読んで、時刻合わせからおこなってください。

消火のしかた

①「運転スイッチ」を押して「切」にする。

- ●このときデジタル表示部は現在の時刻を表示し、「消臭ランプ」が「点滅」 して、消臭機能の作動を表示します。
- ★消火時に「ジーッ」という音がしますが、これは消火時の臭気を取る吸臭ポンプが作動するためで、異常ではありません。
- ●消火後、約150秒間対流用ファンは回転し続けます。その後自動的に停止します。(この間、消臭ランプは点滅しています。)

- 消火時の注意 -

- ★(移動するときなど)消火後、対流用ファンが止まるまで、電源プラグをコンセントから抜かないでください。音が出たり、炎が出たり、ススが発生して再点火後に安全装置が作動してエラーで停止することがあります。 (25ページ 異常のお知らせ(デジタル表示の見かた) 参照)
- ★緊急のときを除いて、消火は必ず「運転スイッチ」を使用してください。 電源プラグを抜いて消火させないでください。

-お願い-

- ★消火操作をしたときは「**運転ランプ」**の「消灯」とバーナー内の火が消える ことを確認してください。
- ★消火時にはバーナー(燃焼部)内で「ボッ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音がします。これは消火を確実にするためで異常ではありません。
- ★点火してすぐに消火操作をしたとき、きつい臭気が発生することがあります。点火後約20分はできるだけ消火しないでください。
- ★長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておい てください。

消火後再点火するときの注意

- ★消火後すぐに再点火すると、異常音が出ることがありますので、しばらく (約10分)待ってから再点火してください。
- ★ストーブが暖かいうちに再点火操作をした時の予熱時間は約60秒です。

消し忘れ消火装置の使いかた

- ★消し忘れによる、万一の事故を防止するために、点火してから3時間燃焼が 継続すると、「デジタル表示部」に「3 %-」を表示して、自動的に消火します。
- ●残りの燃焼時間が、10分になると「デジタル表示部」に数字で#3. 3・・・ *は*と表示します。
- ●この間、2分毎に「ピー」音でお知らせします。

1 消火する前に「時間延長ボタン」を押す。

- ●その時点から再度3時間の燃焼継続が可能になります。
- ●自動消火した場合は、「**運転スイッチ**」を押し直してください。









設定温度 室内温度


クリーニング燃焼表示

- ★クリーニング燃焼はバーナー内の汚れを除去するための燃焼です。
- ●強燃焼で約2時間以上の連続運転をしますと、デジタル表示部に「(105)を 表示して自動的に弱燃焼によるクリーニング燃焼を約5分間おこないます。 その後自動的にもとの燃焼状態にもどります。



換気注意表示の見方

★閉め切った部屋などで長時間運転をすると「**換気ランプ」**が「点滅」し「ピー」 音が5秒間鳴って運転を停止し、「デジタル表示部」の「----」が「点滅」しま す。





「換気ランプ」にたよらず、1時間に1~2回は必ず部屋の換気をしてください。

チャイルドロックの使いかた

チャイルドロックは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って運転スイッ チを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

チャイルドロックの機能

- 1 運転中にチャイルドロックを「セット」したとき。
 - ●「運転スイッチ」で「消火」のみができます。
 - ●設定温度の変更など他の操作はできません。
- 2 消火中にチャイルドロックを「セット」したとき。
 - ●すべての操作ができません。
- 3 チャイルドロック中に点火もしくは再点火したとき。
 - ●デジタル表示部に「**Er or**」が表示され点火しません。

チャイルドロックの使用は、(ア) 「チャイルドロックボタン」を3秒以上押 すことで、「**セット」**又は「解除」ができます。

「セット」… ○チセイルトロシゥ「チャイルドランプ」が「点灯」。

除」… 〇チセイルトロック「チャイルドランプ」が「消灯」。



〇 (小部屋)

給油 便到

тоуотомі

安全装置

- ★安全装置が作動するのは何らかの異常があるときですから、下記の処置をしても正常にならないときは、 お買い求めの販売店にご相談ください。
- ★再点火操作とは一度「**運転スイッチ」**を「切」にしてから再び押し直して「入」にすることをいいます。

安全装置名	はたらき	処 置
対震自動消火装置	●運転中にストーブ本体が地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に運転を停止します。	●地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、 油のあふれなど、異常がない ことを確認した後、再点火し てください。
不完全燃焼防止装置	●換気不良、手入れ不良、その他の異常によりバーナー部への空気の供給が不足したとき不完全燃焼による危険を防止するものであり、自動的に燃焼を停止します。	●作動した場合は、燃焼空気取入口(給気フィルター)の掃除をし、部屋の換気をしてから再点火してください。 (22、23ページ参照)
のものであり	あくまでも不完全燃焼による危険を防止するため、使用中は必ず1時間に1~2回換気して、新鮮 はしてください。	(LL, LU ,) Shirt)
点火安全装 置	 ●点火ヒーターの赤熱不足や、バーナーサーミスタの不良による点火不良。 ●点火ヒーター・電磁ポンプ・ブロアモーターなどの故障により点火しないときに、運転を停止します。 	●点火ヒーターの故障が原因で 運転を停止したときはバーナー底のクロスマットに灯油が しみこんでいます。 完全に乾燥させてから、ご使 用ください。 (販売店にご相談ください)
停電安全 装 置	●運転中に停電や電源プラグを抜くなどして電源が切れたときは、自動的に運転を停止します。 再び通電されても運転しません。●タイマー運転中に停電があった場合、タイマー 運転は解除されます。	●再点火操作をします。●現在時刻の設定とタイマー運転時刻の設定をやり直します。(13、16、17ページ参照)
燃 焼 制 御装 置	●燃焼中に炎が消えたとき、自動的に運転を停止 させる安全装置です。	●再点火操作をします。
過熱防止装 置	●ファンモーターの故障や異常燃焼などの原因でストーブが異常過熱したとき、火災などの危険を防ぐために燃焼を停止します。	●温風空気取入口のほこりを取り除いてから、再点火操作をします。 (23ページ参照)
消し忘れ	●消し忘れによる危険を防止するために、点火してから3時間、燃焼が継続すると自動的に燃焼を停止します。	●消火する前に「時間延長ボタン」を押す。●消火した場合は、再点火操作をします。(19ページ参照)

点検・手入れ

定期点検のおすすめ(2シーズンに1回程度)

長期間で使用になりますと、機器の点検が必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適に安全にお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店、又は修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店、当社などに点検依頼されることをおすすめします。

日常の点検・手入れ

- ★点検・手入れをするときは、必ずストーブを消火し、電源プラグをコンセントから抜いて、本体温度が充分下がってからおこなってください。やけどや感電をするおそれがあります。
- ★部品に触るときや、内部を掃除するときは、手をけがしないように、手袋をはめておこなってください。
- ★本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。
- ★電装品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。

使用のたびに

周囲の可燃物

●ストーブの周囲は、 常に整理、清掃し、 燃えやすいものを置 かないようにしてく ださい。




ほこり

●ストーブについたほこりや汚れは、掃除機で吸い取ったり固くしぼった濡れ雑巾などでふき取ってください。

汚れたままのご使用は危険のもとですし、ストーブのいたみを早めます。

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

●万一油漏れによって、油のたまり、油にじみが 生じているときは、消火操作をし、原因をたし かめ防漏処置をし、油漏れがなくなったことを 確認してから点火操作をしてください。



●油タンクの給油口口金の弁 部などに、ごみがはさまっ ている場合がありますので 取り除いてください。




1週間に1回以上

燃焼空気取入口(給気フィルター)の掃除

●本体側面にある燃焼空気取入口(給気フィルター)に、ごみやほこりが目づま りしますと、燃焼用の空気量が減って点火時に白煙が出たり、燃焼中に不完 全な燃焼となり炎が高く伸びたり「ピー」と言うような異常音がすることがあ ります。


燃焼空気取入口(給気フィルター)に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。



時々、給気フィルターをはずして掃除してください。

給気フィルターの目の中がつまっている 場合がありますので、やわらかいブラシ などで、給気フィルターの目のつまりを 掃除してください。

(光にかざして目づまりがきれいになったか確認してください。)




お願い

- ★布などでふくのはおやめください。かえって目づまりします。
 - 汚れが取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてからご使用ください。
- ★取りはすしたときは、必ず元どおりに取り付けてください。 (取りはずしたままでご使用されますと、異常燃焼の原因になります。)

温風空気取入口の掃除


●本体背面にある温風空気取入口にごみやほこりが目づまりしますと、温風用空気量が減って過熱防止装置がはたらいて消火します。 対流用ファンが停止していることを確認してから温風空気取入口に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。




1箇月に1回以上

ガードと反射板の掃除(必ず手袋をはめておこなってください)


- ●パイプフレームは取りはずせません。
- ●ガード端の上下2箇所をしっかり持ち、手前にガードをふくらませ、パイプフレームの2箇所の穴からガードを取りはずします。
- ★左右どちらからでもガードは取りはすせます。



- ●ガードや反射板にほこりや汚れが付着した場合は、 やわらかい布で掃除してください。
- ★反射板にほこりや汚れが付着すると、反射率が悪 くなります。
 - **お願い**★このとき必ずストーブを消火し、本体温度が充分下がってからにしてください。特にガラス炎筒は、温度が下がるのが遅いですから、やけどには充分気を付けておこなってください。



反射板の掃除



ガードの掃除


温風吹出口(ルーバー)の掃除(必ず手袋をはめておこなってください)

●温風吹出口(ルーバー)が汚れたり、ほこりが付着した場合は、電気掃除機や、固くしぼったぬれ雑巾などでふき取ってください。

-お願い-

★このとき必ずストーブを消火し、温風吹出口(ルーバー)が冷えてからおこなってください。 やけどをするおそれがあります。





油受けの掃除

- ●油受けは灯油は通しますが水は通しにくいフィルターでできています。油 受けに水やごみがたまると、油タンクに灯油があるのに、「給油ランプ」が 「点灯」することがあります。
- ●「油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないように取り出し、たまった水やごみを取り除いてください。

お願いー

★油受けは、水で洗わないでください。必ず灯油で洗ってください。



対震自動消火装置


- ●燃焼中にストーブをゆすって、自動的に消火するかを点検してください。
- ●自動的に消火しますと、「デジタル表示部」に「E-5」を表示します。

1シーズンに1~2回以上

油タンク、油受けざらの掃除

●油タンクと油受けを取り出し、市販の給油ポンプ等で油タンクや油受けざら内の水やごみを取り除いてください。

油タンク内のわずかに残った灯油は、油タンクに給油口口金を取り付け、油受けを給油口口金に押し当て、油タンクを左右にゆすって抜いてください。








電源プラグ、コンセント

●電源プラグ、コンセントにほこりや汚れがたまると火災の原因になることがあります。

電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。



故障・異常の見分けかたと処置のしかた

異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)

安全装置が作動すると、自動消火します。また、デジタル表示部に故障・異常の原因が表示[エラー表示] されます。繰り返し表示するときや運転しないときは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

デジタル表示	点灯(点滅)の意味		処 置 方 法		
E - []	●過熱防止装置が作動しました。		●しばらく待ってから再点火操作をしてください。●温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー) の掃除をしてください。(23、24ページ参照)●ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。		
F - []	●停電消火後電源が入りました。	\rightarrow	●運転スイッチを一度「切」にしてから現在時刻・タイマー点火時刻・室温設定をしてください。●電源ブラグなど電源をご確認ください。●電気系統の故障です。お買い求めの販売店まで「デジタル表示」などをご連絡ください。		
E - 1	●ルームサーミスタが断線しました。		●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙の		
F - 1	●バーナーが予熱不足です。●バーナーサーミスタが断線しました。●点火ヒーターが断線しました。		お客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。		
£ - £	●消火後すぐに再点火操作しました。 ●点火安全装置が作動しました。		●しばらく待ってから再点火操作をしてください。 ●お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓ロー 覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。		
E-5	●地震により消火しました。●本体を傾けたり、強い振動、衝撃が与えられ消火しました。		●ストーブが傾いていないか確認してから、再点火操 作をしてください。		
E-8	●不完全燃焼防止装置が作動しました。		 ●燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(22、23、24ページ参照) ●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。 		
E-7	●室温が33℃以上になりました。		●ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。		
E-8	●ブロアモーターが停止しました。		■電気系統の故障です。お買い求めの販売店または別 紙のお客様相談窓口一覧まで「デジタル表示」などを ご連絡ください。		
£-3	●点火安全装置が作動しました。		 ●燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(22、23、24ページ参照) ●修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。 		
_	●チャイルドロック中に運転スイッチを「入」 にしました。		●運転スイッチを「切」にして、チャイルドロックを解除してください。(20ページ参照)		
Erar	●タイマー点火時刻が設定されていません。	●運転スイッチを「切」にして、タイマー点火時刻を設定してください。(17ページ参照)			
	換気ランプ ●室内が酸素不足です。		●窓やドアを開けて充分に部屋の換気をおこなってか ら再点火操作をしてください。		
バー表示点滅	給油ランプ ●灯油がなくなり消火しました。	●灯油を給油してから再点火操作をしてください。			
11-11-	タイマーランプ ●タイマー運転が終了しました。		●再点火操作をしてください。		
34,-	●消し忘れ消火装置にて消火しました。		●再点火操作をしてください。		
全消灯	●省電力機能が作動しました。(13ページ参照)		●操作部のいずれかのボタンを押してください。		

故障かなと思ったときに

現象原因	運転スイッチが点滅しない	点火しない	点火時に白煙が出る	炎が大きくならない	炎が高く伸びる	黄火でもえる	給油ランプが点滅する	換気ランプが点滅する	使用中室内がにおう	使用中急に消える	置台に油にじみがある	燃焼音が大きい	突然すべてのランプが消える	処置方法
電源プラグをコンセ ントに差し込んでい ない	0				3					9			0	電源プラグをコンセントに差し込む
停電した	0									0			0	停電復帰後、再点火 操作をする
対震自動消火装置が 作動した							:			0				再点火操作をする
油受けに水が入った		0					0			0				油タンクと油受け内 の水を取り除く
油受けざらに水が入っている										0				市販の給油ポンプで 水混入の灯油をすっ かり抜く
燃焼空気取入口(給 気フィルター)の目 づまり			0		0	0			0	O £-5				フィルターを掃除する(22、23ページ参照)
油タンクに灯油がな い		0					0			0				灯油を入れる
灯油が油タンクの出 し入れでこぼれた									0		0			こぼれた灯油をきれ いにふきとる
換気不良								0		0				部屋の充分な換気を する
変質灯油や不純灯油を使った			0	0		0			0			0		変質灯油や不純灯油 を良質の灯油に入れ かえる 販売店にご相談くだ さい
省電力機能が作動しました													0	操作部のいずれかの ボタンを押してくだ さい。(13ページ参照)
給油口口金が間違っ ている							0							正しい給油口口金を 取付けてください。 (10ページ参照)

[●]表中の ₹表示は、「デジタル表示」(エラー表示)を示します。

部品交換のしかた

部品交換のときの注意

- ●部品交換や修理をお受けになる場合は、日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理されることを推奨します。
- ★不完全な修理は危険です。
- ★故障したものは使わないでください。
- ●短時間に消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要な場合は、お買い求めになった販売店 にご相談ください。
- ★部品は必ず純正部品(指定された部品)をご使用ください。
- ★部品を交換するときは、ストーブを消火し、本体が充分冷えてから、電源プラグをコンセントから 抜いておこなってください。

保管のしかた(長期間使用しない場合)

- ★ストーブを保管する場合は、22ページ **点検・手入れ** の項を参照して、ストーブの手入れをして から保管してください。
- ★いたんでいる箇所は必ず修理をしてから保管してください。
- 1 ストーブを消火し、ストーブが充分冷えてから、電源プラグをコンセントから 抜く。
- 2 燃焼空気取入口(給気フィルター)、温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)、電源プラグに付着したほこりや汚れを掃除してください。
 - ●燃焼用空気取入口(給気フィルター)は布なのでふくのはおやめください。かえって目づまりします。
- 3 油タンク、油受けざら内の灯油、ごみ、水気を取り出す。
 - ●錆や穴あきの原因になります。
- 4 器具の表面をよくふいて、汚れを取る。
 - ●固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤液で汚れを取り、乾いた布で水気をふき取ってください。 (シンナー、ベンジン等ではふかないでください。)
- 5 包装箱に入れて保管する。
 - ●口金開閉具は、紛失しないように、本体の背面にある**口金開閉 具取付穴**に引っ掛けて保管しておくと便利です。
 - ★口金開閉具についた灯油は、よくふき取ってください。
 - ●湿気の少ない所に保管してください。
 - ●傾けたり、横にしないでください。抜けきれなかった灯油が漏れることがあります。
 - ★取扱説明書・保証書も必ず保管してください。



廃棄するとき


24ページ **油タンク、油受けざらの掃除** の項を参照して、油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取ってから廃棄してください。

仕様

型式の	呼	び	LR-68
種		類	ポット式・強制通気形・強制対流形
点火	方	式	電気点火
使 用	燃	料	灯油(JIS1号)
燃料消費量	最	大	0.660L/h
然行用具里	最	小	0.253L/h
暖房出力	最	大	6.79kW
一坂 万 山 刀	最	小	2.60kW
油タング	フ 容	量	6.5L
燃焼継糸	売 時	閰	9.8時間(最大燃焼時)
外 形	寸	法	高さ560mm 幅704mm 奥行355mm(置台を含む)
質		量	21kg
電源電圧及	び周波	数数	100V · 50/60Hz
定		格	点火時240/240W 燃焼時35/30W
消費	電	カ	最大680/680W(点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W
騒 音 値(正	面)	*	最大燃焼時38dB 最小燃焼時29dB
電流ヒニ	1 —	ズ	4A
安全	装	置	对震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置、
× ±	式又		停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置
附 属		品	口金開閉具(1個)

※騒音値の数値はJIS測定方法(JIS S3031)に基づく正面値です。

■配線図



アフターサービス

保証について

- ●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ★保証期間はお買い上げの日より1年間です。

修理を依頼するとき

- **▶故障・異常の見分けかたと処置のしかた**(25ページ)に従って、お調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名…石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び…LR-68
 - ③お買上げ年月日
 - ④故障の状況(できるだけ具体的に)
 - ⑤おなまえ、おところ、電話番号
- ●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障、事故につきましては、保証いたしません。

補修用性能部品について

- ★石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- ●このファンヒーターは電源周波数50、60Hzとも同一仕様です。
- ★電源周波数の異なった地域への転居でもそのままお使いいただけますが、高地への転居、高地からの転居は再調整が必要ですので、別紙の お客様相談窓口一覧 までご相談ください。



故障・破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止



修理・引越しなどで、ストーブを運搬される時は、必ず油タンク、油 受けざらの灯油を抜いてください。


運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。



故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてわからない場合は、お買い求めの販売店、または、もよりの お客様相談窓口 一覧 (別紙参照)までお問い合わせください。

LR-68 取扱説明書



お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型式	LR-68	お買上げ年月日	年	月	
お買上げ店名		(電話番号) ()	_	

株式会社トヨトミ

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742